

ZR321 ロッドハンガー取扱説明書

もくじ

警告、注意、参考・・・・・・・・・・	1	③ フロントホルダーの取付方法・・・・	3
① 各部名称・・・・・・・・・・	2	④ ロッド積載の注意・・・・・・・・・・	3
② リアホルダーの取付方法・・・・・・	2	⑤ 問い合わせ先・・・・・・・・・・	4

まえがき

本品はリールをセットしたロッドを2本、もしくはリールをセットしていないロッドを3本積載できます。

本品の取扱いの前に、必ず本書をよく読んで内容を十分に理解してからご使用ください。また、本品を譲られる場合は、次に使用される方に本書も併せてお渡しください。

注意事項の定義

本書では、重要事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しています。それぞれの記号とその内容は次のとおりです。

- ⚠警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- ⚠注意** 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。
- 📖参考** 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

⚠警告

- 本品の装着は基本的に助手席側にしてください。
- 本品や積載物に頭などが接触するおそれがある場合は、安全のために乗車位置をずらすか、本品の取付位置をずらしてください。それでもダメなときは、その座席には座らないでください。
- ロッドを積載するときは、安全のために、釣針、釣糸等のタックルははずすか、別売のルアーカバーを使用してください。
- 本品は車内積載用のロッドホルダーです。用途以外の使用はしないでください。

⚠注意

- ロッドを積載したまま長期間放置しないでください。直射日光によりロッドが傷むおそれがあります。また、車の振動等でロッドやリールが傷ついたり、動作不良をおこす原因になります。
- 車種によっては後方視界が狭くなります。後方確認や後進時は注意してください。
- 使用前や使用后、悪路走行後は各部のネジを確認し、必要であれば増締めしてください。
- 積載するロッドによってはティップがバタつくことがあります。後述の「ロッド積載の注意」をお読みください。
- 最大積載重量：1kg（安全のため最大積載重量は必ず守ってください。）

📖参考

- 取扱いの際は取扱説明書に従い、改造はしないでください。
- ロッドの種類によっては、リールなしのロッドでも3本積載できない場合があります。

① 各部名称




② アシストパイプの取付け




①セカンドシートまたはサードシートのアシストグリップをはずす。

📖参考

- アシストグリップの外し方がわからない場合は、車を購入したディーラーにご相談ください。
- 左右ハネ上げ式シートをたたむ際、アシストグリップに止める車は別売りの部品が必要です。サービスセンターへお問い合わせください。



②ステアAに①で外したネジを通して、ステアBを下から差し込み、アシストパイプに通す。




③アシストグリップが取り付けられていたネジ穴を利用して取り付け。




📖参考

- パイプが内装に当たる場合や、天井とパイプの間隔が狭くて手が入らない場合、ステーの上下を反対にして取付けるか、スペーサー1をネジに通して締付けてください。



- ネジが長すぎてちゃんと締まらない場合や、車内幅が広くて横バーが届かない場合は、スペーサー1をネジに通して締付けてください。内装の穴が大きくてぐらつく場合車種に応じてスペーサー2または3をネジに通して締付けてください。

③ リアホルダーの取付方法



①ネジをはずし、ボタンを押してアームを開ける。




②リアホルダーをアシストパイプの後方から通し、アームを閉じてから、①ではずしたネジを使って固定する。

⚠注意

●ロッドのグリップがテールゲートなどに当たらないことを確認してください。

③アシストパイプの後端にキャップをはめる。

④ フロントホルダーの取付方法



①2ヶ所のネジをはずす。



②アシストパイプの前方に、はずしたネジでA→Bの順に固定する。

📖参考

●ティップが抜け易い場合は、B→Aの順に固定してください。

⚠注意

●リアホルダーとフロントホルダーの取付間隔が短い場合、ティップがバタつくことがあります。後述の「ロッド積載の注意」をお読みください。

③アシストパイプの前端にキャップをはめる。

⑤ ロッド積載の注意



リール同士が接触する場合

●リアホルダーの前後にリールを互い違いに積載してください。

リールをリアホルダーの前後にくるよう積載



フロントホルダーを上に向ける

ティップをルーフに押し当てる

ティップがフロントホルダーから長く出る場合

①フロントホルダーのネジを緩める。

②フロントホルダーを上に向け、ティップをルーフに押し当てられる角度で固定する。

📖参考

●ティップをルーフに押し当てる場合、傷防止のために車体に市販のスポンジ等の緩衝材を貼付けてください。

⑥ お手入れ方法

●真水で湿したやわらかい布でヨゴレを拭きとり、日陰でよく乾燥させてください。

●下記内容は本体の変色、ヒビ割れの原因になります。使用は控えてください。

- ・洗剤（特にアルカリ洗剤）やワックスの使用
- ・シンナー等溶剤の使用
- ・ネジやボルトへの給油

⑦ 問い合わせ先

●本品に関してお問い合わせ、ご意見などがございましたら、下記のカーメイトサービスセンターまでご連絡ください。

●本品の誤った取扱いによる事故等の責任は一切負いかねますのでご了承ください。

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

■商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合わせください。
なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。
■本品の仕様、及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口：カーメイトサービスセンター

ホームページ：<http://www.carmate.co.jp/toi/>
TEL.03-5926-1212(代表) FAX.03-5926-1218

〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11

株式会社カーメイト <http://www.carmate.co.jp/>